

お客様保管用

お使いになる前に必ずお読みいただき記載の注意表示にしたがって正しくお使いください。
なお、本書を紛失及び破損された場合は、販売店又は最寄りの弊社事業所までご請求ください。

キッチン用壁面材 セラパネル

取扱説明書

安全上のご注意（必ずお守りください）

この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになった後に、お使いになる方が、いつでも見ることが出来る場所に必ず保管してください。
- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

注意

- 洗剤、殺虫剤、その他薬品類は、それぞれの容器等に記載の注意表示にしたがって正しくお使いください。




使い方を誤ると、人体に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

ご使用上のお願い


いつまでも、快適にお使いいただく為のポイントです。ぜひ、お守りください。

- 鋭利な刃物や重量物をあてないでください。



ひび割れ、傷の原因になります。

- 粒子の粗いみがき粉やナイロンタワシ、金属タワシは使わないでください。



金属タワシ




傷がつくことがあります。


お手入れ方法

いつまでも美しくお使いいただくために以下のお手入れ方法をお守りください。

- お湯又は水拭きのあと、乾いた布で拭いてください。



- 汚れのひどい場合
台所用中性洗剤を
スポンジ又は布に
含ませて軽くこす
り、洗剤が残らな
いように水拭きし
たあと乾いた柔ら
かい布で拭いてく
ださい。



アフターサービス

パネルのお問い合わせについては、お買い上げ販売店もしくは、弊社事業所までご連絡ください。