

取扱説明書

(お客様用)

この度は、キョーワナスタ物干金物をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。
お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。

⚠️ ご注意

物干金物・物干竿にぶらさがらないでください。

物干金物・物干竿にぶらさがったりすると、破損することがあり、思わぬけがをすることがあります。
特に子供の遊びにご注意下さい。

※おねがい事項

ロープをかけて使用しないでください。

ロープをかけて使用すると、物干金物に横方向の荷重がかかり、故障や破損の原因になります。
必ず物干竿をご使用ください。

洗濯物以外はかけないでください。

洗濯物以外の重量物をかけると、故障や破損の原因になります。

使用しないときは折たたみ収納してください。



使用しないときは、アームを左右どちらかに収納し、人の通行の妨げにならないようにしてください。

物干竿が脱落しないように、市販の竿止めストッパーをご使用ください。

特に強風時にはご注意ください。

定期的にお手入れをしてください。

常に清潔に保つよう定期的なお手入れが必要です。
お手入れ方法
・やわらかい布でから拭きしてください。
・汚れのひどい場合は、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。
・シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。変色・キズなどの原因になります。

<p>DA380 DA450</p>	<p>※アームの収納方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 物干竿を竿受けにのせる。 2. アームを上方に少し持ち上げてアームとブラケットのロックをはずす。 3. アームを持ち上げたまま左(右)に折たたみ収納する。 
<p>DA383 DA453</p>	<p>※アームの収納方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 物干竿を竿受けにのせる。 2. アームを上方に少し持ち上げてアームとブラケットのロックをはずす。 3. アームを持ち上げたまま左(右)に折たたみ収納する。 

取付説明書

(工事店様用)

⚠️ 警告 (この表示は誤ると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です)

1. ベランダ、バルコニーの手摺りの外側には絶対に取付けないでください。

物干竿が落下し、人に当たることが想定されます。

2. ベランダ、バルコニーの手摺りに取付ける場合、取付ける高さの規定を守ってください。

物干竿が床面から(途中で足が掛けられる場所があるときは、その高さから)650mm以上の高さになるように取付けてください。650mm以下になると幼児が足を掛けて手摺りを乗り越えて落下することが想定されます。(公営住宅建設基準)

※取付け上のご注意

1. 取付部の強度が充分なところに取付けてください。
2. 取付ボルト、木ねじ等は確実に締付けてください。
3. 壁面取付けの場合
 - ①コンクリート壁ならアンカーボルト5/16で固定してください。
 - ②木部なら丸木ねじ(呼び径7.5又は8)で固定してください。
4. 手摺りに取付ける場合は専用の取付金具(Aパーツ、Bパーツ)をご使用ください。

※この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

株式会社キョーワナスタ

本社・東京支店
〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号(ナスタビル6F) Tel.03-3660-1815(代)
PL室
〒361-0021 埼玉県行田市富士見町1丁目17番地 Tel.048-556-5164